SKIHÜTTE SKICLUB BUCHS

Pelletofen bedienen

Anleitung für die Hüttnis

Die Heizung wird aus der Ferne gesteuert. Du musst den Ofen weder einschalten noch ausschalten oder die Temperatur einstellen.

Während des Wochenendes

Pellets nachfüllen

Sobald man am Freitag in der Hütte ist, Pellets nachfüllen. Chromstahlstift hineinschieben.

Pelletfüllstand regelmässig kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen. Das ist auch während des Betriebs möglich. Anschliessend die Einfüllklappe vollständig schliessen. Falls Pellets ausgehen, gibt der Ofen ein Pfeifton von sich.

Pelletnachschub: hinter der Holztür im Saal (Technikraum).

Beim Verlassen der Hütte muss der Stift herausgezogen sein.





Einfüllklappe für Pellets | Chromstahlstift herausgezogen

SKIHÜTTE SKICLUB BUCHS

Reinigung bei Hüttenschluss

Der Ofen stellt am Sonntagmittag automatisch ab, damit er für die Reinigung bis Hüttenschluss genügend abkühlen kann.





Behälter im Ofen | Aschebehälter links, Brennbehälter rechts

1. Behälter leeren und reinigen: Asche- und Brennbehälter herausnehmen. Die Asche in den dafür vorgesehenen Behälter beim Möbel im Gang geben.

2. Innenraum aussaugen: Den Aschensauger verwenden. Nur vollständig kalte Asche aufsaugen.

3. Behälter wieder einsetzen: Auf den korrekten Sitz von Asche- und Brennbehälter achten.

4. Ofen reinigen: Scheibe, Herdplatte und Aussenflächen reinigen.

5. Pellets auffüllen. Den Pelletvorratsbehälter wieder auffüllen.

6. Türen und Klappen schliessen. Alle vollständig schliessen.

7. Chromstahlstift, falls drinnen, herausziehen.

Bei Unklarheiten oder Störungen

Kontakt: Martin Eggenberger

Telefon: 078 687 11 10